

CARABU

Technical Specifications

Composition: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Width: 140 cm. UNE 400335

Weight m2: 410 gr/m2

Tensile strenght: > 20 N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Tear strenght: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Tear displacement: > 4 mm (BS 3320) - > 6 daN (DIN 53868)

Abrasion resistance: 250.000 cycles UNE EN ISO 12947

Pilling resitance: > 4 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Dye resistance to rubbing: > 4 Good (ISO 105-X12)

Dye resistance to light: > 6 Good (ISO 105-B02)



Látku lze čistit vodou



carabu 102



carabu 106



carabu 108



carabu 109



carabu 110



carabu 131



carabu 138



CARABU 139



CARABU 155



CARABU 156



CARABU 163



CARABU 164



CARABU 165



CARABU 184



carabu 33



carabu 49



carabu 57



carabu 60



carabu 66



carabu 69



carabu 72



carabu 75



carabu 76



carabu 77



carabu 78



carabu 80



carabu 81



carabu 86



carabu 91



carabu 92



carabu 94

Barva zde prezentovaných obrázků nemusí odpovídat barvě finálního výrobku. Informujte se ve svém obchodě s nábytkem.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní údržbu vaší pohovky doporučujeme pravidelné vysávání celého povrchu. Můžete použít vysavač s kartáčem.

Čištění vodou pouze ve třech krocích



1. Z čalounění odstraňte zbytky nečistot.
2. Skvrnu navlhčete vodou, a to buď přímo, nebo savým mokrým a vyždímaným hadříkem. Pár sekund počkejte.
3. Přitlačte hadřík na skvrnu a jemně ji krouživými pohyby otírejte. Pokud skvrna nezmizí úplně, proces opakujte, dokud není zcela odstraněna.

A nyní, vyčistíte skvrny čistit vodou

Aquaclean® Technology umožňuje odstraňovat malé skvrny od vína, kávy, jídla a dokonce některých fix bez použití mýdla.

Údržba a čištění

• TEKUTINY NEBO OLEJE

Vysajte skvrnu hadříkem nebo papírem a jemně ji krouživými pohyby otírejte.

• TUK, PERO

Navlhčete hadřík nebo papír vodou a proces opakujte tak dlouho, dokud je potřeba. Vždy počkejte, dokud látka neuschne. Pokud skvrna nezmizí, použijte trochu neutrálního čistícího prostředku nebo ručně třete skvrnu mýdlem, abyste proces urychlili.

• PRACH

Prach vysajte vysavačem.

Praní

NÁVOD K PRANÍ

K obvyklé údržbě pohovky není nutné látku prát. V případě velkých skvrn se před praním řiďte následujícími pokyny:

- Lze prát v pračce na jemný cyklus (maximálně 30°C).
- Neždímejte.
- Nepoužívejte bělicí prostředky.
- Nesušte v sušičce.
- Nesušte na slunci.
- Neždímejte ani nepřekrucujte.
- Nežehlete
- Lze prát suchou cestou.