

# Látku lze čistit vodou



## MYSTIC

### Technical Specifications

*Composition:* 100% PES

*Width:* 140 cm. UNE 400335

*Weight m2:* 450 gr/m2

*Tear strength:* Warp: > 600 - Weft: > 600 UNE EN ISO 13934-1 (N)

*Tear displacement:* Warp: 4,5 - Weft: 4,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

*Abrasion resistance:* > 200.000 cycles UNE EN ISO 12947

*Pilling resistance:* 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

*Dye resistance to rubbing:* 4 - 5 Good (ISO 105-X12)

*Dye resistance to light:* 4 - 5 Good (ISO 105-B02)



# Látku lze čistit vodou



mystic 01



mystic 03



mystic 07



mystic 08



mystic 10



mystic 104



mystic 105



mystic 106



mystic 11



mystic 112



mystic 114



mystic 12



mystic 13



mystic 131



mystic 144



mystic 15



mystic 18



mystic 201



mystic 205



mystic 208



mystic 21



mystic 213



mystic 214



mystic 215



mystic 22



mystic 250



mystic 252



mystic 269



mystic 278



mystic 28



mystic 30



mystic 301



mystic 311



mystic 313



mystic 32



mystic 324

# Látku lze čistit vodou



mystic 34



mystic 37



mystic 38



mystic 50



mystic 51



mystic 52



mystic 55



mystic 56



mystic 57



mystic 58



mystic 59



mystic 60



mystic 61



mystic 62



mystic 64



mystic 65



mystic 66



mystic 67



mystic 68



mystic 69



mystic 71



mystic 72



mystic 73



mystic 76

# Látku lze čistit vodou



Barva zde prezentovaných obrázků nemusí odpovídat barvě finálního výrobku. Informujte se ve svém obchodě s nábytkem.

## NÁVOD K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní údržbu vaší pohovky doporučujeme pravidelné vysávání celého povrchu. Můžete použít vysavač s kartáčem.

## Čištění vodou pouze ve třech krocích



1. Z čalounění odstraňte zbytky nečistot.
2. Skvrnu navlhčete vodou, a to buď přímo, nebo savým mokrým a vyždímaným hadříkem. Pár sekund počkejte.
3. Přitlačte hadřík na skvrnu a jemně ji krouživými pohyby otírejte. Pokud skvrna nezmizí úplně, proces opakujte, dokud není zcela odstraněna.

## A nyní, vyčistíte skvrny čistit vodou

Aquaclean® Technology umožňuje odstraňovat malé skvrny od vína, kávy, jídla a dokonce některých fix bez použití mýdla.

## Údržba a čištění

### • TEKUTINY NEBO OLEJE

Vysajte skvrnu hadříkem nebo papírem a jemně ji krouživými pohyby otírejte.

### • TUK, PERO

Navlhčete hadřík nebo papír vodou a proces opakujte tak dlouho, dokud je potřeba. Vždy počkejte, dokud látku neuschne. Pokud skvrna nezmizí, použijte trochu neutrálního čisticího prostředku nebo ručně třete skvrnu mýdlem, abyste proces urychlili.

### • PRACH

Prach vysajte vysavačem.

## Praní

### NÁVOD K PRANÍ

K obvyklé údržbě pohovky není nutné látku práť. V případě velkých skvrn se před praním říďte následujícími pokyny:

- Lze práť v pračce na jemný cyklus (maximálně 30°C).
- Neždímejte.
- Nepoužívejte bělicí prostředky.
- Nesušte v sušičce.
- Nesušte na slunci.
- Neždímejte ani neprekručujte.
- Nežehlete
- Lze práť suchou cestou.